

Transcan Advance

Typ dziennika danych temperatury transcan, którego potrzebujesz, zależy od pojazdu jaki posiadasz, miejsca w pojeździe, w którym chcesz zainstalować go oraz przewożonych produktów.

Oferujemy trzy typy do wyboru:

- Typ **Trailer** do montażu na zewnątrz naczepy chłodni
- Typ **Cab** do montażu wewnątrz w przegrodzie chłodniczej lub furgonetki
- Typ **Rigid** do montażu wewnątrz szczeliny radiowej (DIN) w przegrodzie chłodniczej lub furgonetce

